




# EcoFLEECE®

## Rol / Roll

# 60 m<sup>2</sup>


- Breedte/Width 120 cm
- Lengte/Length 50 m
- Dikte/Thickness 0,3 mm




EcoFleece®, dampdoorlatende onderlaag voor EcoPearls®



EcoFleece®, Diffusionsoffene Unterlage für EcoPearls®



EcoFleece®, moisture and air permeable mesh



EcoFleece®, membrane perméable à l'air et l'humidité



#### Toepassing:

- Flexibele dampdoorlatende onderlaag voor houten draagvloeren in combinatie met EcoPearls®. Ecofleece voorkomt dat de EcoPearls® weglopen in naden, gaten en scheuren.

#### Leginstructie:

Rol de banen naast elkaar uit. Naden 20 cm overlappen en vast nieten aan de houten draagvloer. EcoFleece® dwars op de legrichting van de houten vloerdelen leggen.

Kijk op [www.unifloor.nl](http://www.unifloor.nl) voor de meest actuele informatie.



#### Anwendung:

- Rieselschutzvlies als Unterlage für EcoPearls® auf eine Holzboden. Es verhindert insbesondere das 'Wegrieseln' des Schüttungsmaterials (EcoPearls®) durch Löcher, Risse und Spalten.

#### Verlege-Anleitung:

Die Rieselschutzbahnen von EcoFleece® sind quer zur Verlegerichtung der Holzdielen und mit ca. 20 cm Überlappung der Stöße zu verlegen. Anschließend kann man das EcoFleece® auf dem Holzdielenboden tackern.

Für neueste Informationen [www.unifloor.info](http://www.unifloor.info).



#### Application:

- To be fitted over a wooden base floor when EcoPearls® ecological levelling granules are foreseen to be used. EcoFleece® will prevent the EcoPearls® from trickling away through the wood flooring.

#### Fitting instructions:

In an angle of 90° to the direction of the wooden floor boards, roll out the widths of EcoFleece® besides each other, overlap the joints with 20 cm and staple them to the wooden surface.

Please check [www.unifloor.nl/en](http://www.unifloor.nl/en) for the most up-to-date information.



#### Application:

- Pour être monté sur un sous-sol en bois quand EcoPearls® granules de nivellement écologiques sont prévus pour être utilisés. EcoFleece® empêche les EcoPearls® de ruissellement loin à travers le plancher en bois.

#### Instructions de pose:

Dans un angle de 90° de la direction des joints du plancher en bois, rouler les largeurs de EcoFleece® à cote de l'autre, se chevaucher les joints avec 20 cm et les agraffer à la surface en bois.

Veuillez consulter [www.unifloor.info](http://www.unifloor.info) pour les informations les plus récentes!



**Service-Hotline für Deutschland, Österreich & Schweiz**  
T +49 (152) 264 111 11  
E [service@unifloor.info](mailto:service@unifloor.info)



**UK Toll Free Number**  
T 0845 603 0 906



8 715058 001603



# unifloor

UNDERLAY SYSTEMS BV

**A product of Unifloor Underlay Systems BV**  
Arnsbergstraat 4, 7418 EZ Deventer, The Netherlands  
T +31 (0)570 85 55 33  
I [www.unifloor.info](http://www.unifloor.info)  
E [info@unifloor.nl](mailto:info@unifloor.nl)