

t.b.v. Sense series dryback: P | PP | V | VLN | T | X | R

De dryback LVT (PVC) designvloeren dienen volledig verlijmd te worden op een geëgaliseerde ondergrond. In ieder geval onderstaande lijmen zijn door lijmproducent getest en worden gegarandeerd. Gebruik altijd lijmkam A2.

Producent	Merk & type
Thomsit	K 188E K 150 - K 190F (vezelversterkt) UK 800
Wakol	D 3330 D 3307 D 3318 - D 3319 (vezelversterkt) D 3360 - D3320 - D 3125 PU 270 (2-componenten) MS 550 - MS 552
Stauf	D 50 (vezelversterkt) D 37
Kerakoll	SLC R3+ SLC Eco 45/3

De geadviseerde lijmen dienen strikt volgens voorwaarden van de lijmproducent verwerkt te worden. Rollijmen worden niet geadviseerd vanwege de lage kleefkracht en daardoor de kans op meer dimensionale maatverandering. Pas achter grote ramen, waar veel zonlicht komt dus hoge temperaturen, alleen maar vezel versterkte lijmen uit het bovenstaande overzicht toe. Dit geldt ook voor houten ondergronden.

Sense is een product van Prodinex - www.prodinex.com